

Základní instrukce k připojení – AirLive PoE-2600HD / WN-2600HD

1. Výchozí IP adresa kamery

- **192.168.1.100**

Pokud má vaše síť jiný rozsah (např. 192.168.0.x), přihlášení je možné buď úpravou IP adresy počítače, nebo pomocí konfiguračního nástroje **IP Wizard II**.

2. Přihlášení do webového rozhraní

- Do internetového prohlížeče zadejte:
http://192.168.1.100
 - Výchozí přihlašovací údaje:
 - **Username (uživatelské jméno):** admin
 - **Password (heslo):** airlive
-

3. Doporučení pro další nastavení

- Po přihlášení lze změnit IP adresu dle vaší sítě nebo zapnout DHCP (automatické přidělení adresy).
- Kamera běží ve výchozím režimu s HTTP portem **80**.