

Základní instrukce k připojení – AirLive WL1200CAM

1. Výchozí IP adresa

- 192.168.1.100
-

2. Přihlašovací údaje

- **Uživatelské jméno (Username):** admin
 - **Heslo (Password):** *(prázdné)* – ponechá se **prázdné pole**
-

3. Doporučení

- Po přihlášení je vhodné **okamžitě nastavit nové heslo**, zejména pokud bude kamera přístupná z veřejné sítě.
- Přístup přes webové rozhraní funguje na adrese:
http://192.168.1.100