

Základní instrukce k připojení kamery AirLive WL-2600CAM

1. Výchozí IP adresa kamery

- **192.168.1.100**

Pokud má vaše síť jiný rozsah (např. 192.168.0.x), je potřeba změnit IP adresu počítače, abyste se dostali na kameru – nebo použít vyhledávací nástroj z CD (*IPWizard II*).

2. Přihlášení do webového rozhraní

- Do prohlížeče zadejte IP adresu kamery:
http://192.168.1.100
 - Výchozí přihlašovací údaje:
 - **Username (uživatelské jméno):** admin
 - **Password (heslo):** airlive
-

3. Doporučené nastavení v síti

- Po prvním přihlášení doporučujeme změnit IP adresu kamery podle vaší sítě:
 - Menu: **Network > IP Setting**
 - Případně aktivujte DHCP, aby si kamera IP adresu přebrala automaticky.
-

4. Důležité upozornění

- Pro správnou funkčnost ve starších prohlížečích může být nutné povolit ActiveX (v Internet Exploreru).