

Základní instrukce k připojení – AirLive FE-201DM

1. Výchozí IP adresa kamery

192.168.1.100

Pokud má vaše síť jiný rozsah (např. 192.168.0.x), přihlášení je možné buď úpravou IP adresy počítače, nebo pomocí konfiguračního nástroje **IP Wizard II**.

2. Přihlášení do webového rozhraní

Do internetového prohlížeče zadejte:

http://192.168.1.100

Výchozí přihlašovací údaje:

- **Username (uživatelské jméno):** admin
 - **Password (heslo):** airlive
-

3. Doporučení pro další nastavení

Po přihlášení lze změnit IP adresu dle vaší sítě nebo zapnout DHCP (automatické přidělení adresy).

Kamera běží ve výchozím režimu s HTTP portem **80**.