

Návod k připojení – AirLive N.TOP

1. Typ zařízení

- **přístupový bod** s Wi-Fi funkcí a podporou PoE napájení.
 - Vhodný pro bod–bod nebo bod–více bodů instalace.
-

2. Výchozí IP adresa zařízení

192.168.2.1

3. Přihlášení do webového rozhraní

- Do internetového prohlížeče zadejte:
http://192.168.2.1

Výchozí přihlašovací údaje:

- **Username (uživatelské jméno):** admin
 - **Password (heslo):** airlive
-

4. Způsob připojení

- Zařízení lze napájet pomocí přiloženého **PoE injektoru**.
 - RJ45 port na zařízení je označen jako **PoE port** – zde se připojuje napájení i data.
-

5. Doporučení

- Pro první konfiguraci použijte počítač se statickou IP adresou ve stejném rozsahu (např. 192.168.2.10).
- Po přihlášení můžete nastavit režim (AP, Client, WDS), zabezpečení Wi-Fi, SSID a další parametry.