

Návod k použití – AirLive WL-5460AP v2

1. Výchozí IP adresa zařízení

192.168.100.252

Pro přístup je potřeba, aby počítač byl ve stejném rozsahu IP adres (např. 192.168.100.x). Pokud vaše síť používá jiný rozsah, nastavte počítači dočasně statickou IP adresu, např. 192.168.100.10.

2. Přihlášení do webového rozhraní

Do internetového prohlížeče zadejte:

http://192.168.100.252

Výchozí přihlašovací údaje:

- **Username (uživatelské jméno):** admin
 - **Password (heslo):** airlive
-

3. Doporučení pro nastavení

- Po přihlášení můžete zařízení přepnout do různých režimů (AP, klient, WDS, bridge atd.).
- Doporučujeme změnit výchozí heslo a nastavit zabezpečení Wi-Fi.
- Pro první spuštění je dobré mít zařízení připojené k počítači přímo kabelem.