

Elektrický šroubovák W-STAR

WS-N30

Návod k použití



Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky W-Star.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny, abyste zajistili správnou a bezpečnou funkci zařízení.

Obsah

Upozornění.....	2
1. Popis elektrického šroubováku	3
2. Baterie a nabíjení	4
Obsah balení.....	4
Záruka a reklamace	5

Upozornění

Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. Nedodržení pokynů může vést k poškození zařízení, zranění uživatele nebo ztrátě záruky.

- Tento výrobek je určen **pouze pro utahování a povolování šroubů** v nevodivých nebo uzemněných součástech.
- **Nepoužívejte zařízení ve vlhkém, prašném nebo výbušném prostředí.** Hrozí úraz elektrickým proudem nebo poškození motoru.
- **Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření** ani teplotám nad 45 °C.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Toto zařízení není určeno pro osoby se sníženými schopnostmi bez dozoru.
- Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Použití neoriginálních dílů nebo nevhodných adaptérů může způsobit přehřátí, úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Dbejte, aby kovové části šroubováku nepřišly při práci do kontaktu s napájecími obvody – hrozí zkrat a poškození zařízení.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu – může dojít k poškození motoru nebo závitů šroubů.
- Při výměně bitů vždy zařízení vypněte a zajistěte, aby se motor netočil.
- **Nepokoušejte se zařízení rozebírat.** Opravy a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný servis.
- Při práci zajistěte dostatečné osvětlení a stabilní pracovní polohu.
- Pokud dojde k pádu nebo poškození krytu, přístroj nepoužívejte, dokud nebude zkontrolován odborníkem. Neprovádějte žádné úpravy ani mechanické zásahy do převodového systému.
- Skladujte v suchém, chladném a větraném prostředí při teplotách –10 až +45 °C.
- Pokud je zařízení viditelně poškozené nebo uvolňuje zápach, ihned jej přestaňte používat.
- Přístroj je vybaven **integrováním Li-ion akumulátorem 3,7 V DC.**

Dovozce do ČR: SEWECOM s.r.o., IČ: 25857312, Zámecká 9, Stará Ves n. Ondřejnicí, verze 11.2025

- Nabíjejte pouze dodaným nebo schváleným **USB-C kabelem** a adaptérem **5 V / 1 A – 2 A**.
- **Nepoužívejte rychlonabíječky (Fast Charging)** – mohou způsobit přehřátí nebo zničení článku.
- Nabíjejte pouze při teplotách **0 – 40 °C**, nikdy v mrazu nebo na přímém slunci.
- Po úplném nabití odpojte zařízení od napájení.
- Nepokládejte zařízení na hořlavé povrchy během nabíjení.
- Pokud šroubovák delší dobu nepoužíváte, **dobíjejte jej alespoň jednou za tři měsíce**, aby nedošlo k hlubokému vybití.
- Nepřehřívejte, nevhazujte do ohně, nerozebírejte akumulátor. Tento výrobek byl testován a odpovídá požadavkům evropských směrnic o bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě. V případě potřeby kontaktujte dovozce.
- Při používání v blízkosti silných elektromagnetických polí (např. vysílače, mikrovlnné trouby) může docházet k dočasnému ovlivnění funkce. V takovém případě přístroj vypněte a znovu zapněte mimo zdroj rušení.
- Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že **výrobek ani jeho akumulátor nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem**.
Po ukončení životnosti je nutné zařízení odevzdat na určeném **sběrném místě pro elektroodpad**.

1. Popis elektrického šroubováku

Elektrický šroubovák **W-Star WS-N30** je kompaktní přesný nástroj určený pro montážní a servisní práce, především v oblasti elektroniky a jemné mechaniky.

Zařízení umožňuje rychlé utahování a povolování šroubů s vysokou přesností díky plynulému chodu motoru a řízenému krouticímu momentu.

Tělo šroubováku je vyrobeno z **hliníkové slitiny s eloxovaným povrchem**, který zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení a jistý úchop.

Konstrukce je **celokovová**, s vroubkovanou povrchovou úpravou pro bezpečnou manipulaci i při delší práci.

Na přední části je umístěna **hlava pro upnutí bitů typu 4 mm (HEX)** s integrovaným **magnetickým držákem**.

Pro lepší viditelnost pracovního prostoru je zařízení vybaveno **třemi LED diodami**, které se automaticky rozsvítí při spuštění motoru a po 3 minutách se automaticky vypnou.



Ovládací prvky jsou umístěny ergonomicky na těle přístroje:

- **Tlačítko směru otáčení** – horní část pro směr vlevo, spodní část pro směr vpravo.
- **LED indikátor stavu napájení** – signalizuje činnost a potřebu dobití akumulátoru.
- **Nabíjecí port USB-C** – umístěn v zadní části přístroje, umožňuje rychlé a bezpečné nabíjení z běžného 5 V zdroje.

Vestavěný **Li-ion akumulátor 350 mAh** zajišťuje dostatečnou výdrž pro servisní práci. Při běžném používání se zařízení automaticky vypne po 2 minutách nečinnosti, čímž je chráněn motor i baterie.

2. Baterie a nabíjení

Elektrický šroubovák **W-Star WS-N30** je vybaven **integrovaným dobíjecím Li-ion akumulátorem** s kapacitou **350 mAh / 3,7 V DC**. Baterie není uživatelsky vyměnitelná.

Nabíjení

Nabíjení probíhá prostřednictvím **USB-C konektoru** umístěného v zadní části zařízení.

Používejte pouze dodaný kabel nebo adaptér s výstupem **5 V DC / 1 A až 2 A**.

Použití rychlonabíječek („Fast Charging“) nebo napájecích zdrojů s vyšším napětím může baterii trvale poškodit.

- Před prvním použitím baterii zcela nabijte.
- Doba nabíjení je přibližně **50 minut** (z běžného 5 V / 2 A zdroje).
- Po úplném nabití odpojte zařízení od napájení.
- Při nabíjení svítí kontrolka LED, po dokončení zhasne.

Podmínky nabíjení a provozu

- Nabíjejte pouze při okolní teplotě **0 °C – 40 °C**.
- Nenabíjejte v mrazu, na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepokládejte zařízení během nabíjení na hořlavé povrchy.

Údržba a dlouhodobé skladování

- Pokud šroubovák delší dobu nepoužíváte, **dobíjejte baterii alespoň jednou za tři měsíce**, aby nedošlo k hlubokému vybití.
- Pro skladování volte suché a chladné místo s teplotou **–10 °C až +45 °C**.
- Při dlouhodobém uskladnění udržujte přibližně **80 % kapacity baterie**.
- Nikdy nevhazujte akumulátor do ohně ani jej nerozebírejte.
- Pokud zařízení uvolňuje zápach, teplo nebo je viditelně poškozené, ihned jej přestaňte používat.

Obsah balení

Elektrický šroubovák, 24 bitů, nabíjecí USB-C kabel, plastová přenosná krabička, návod.

Záruka a reklamace

Na zařízení je poskytována odpovědnost za vady v délce 24 měsíců. Přestože je výroba zařízení věnována maximální péči, může se stát, že se objeví porucha. V případě problémů (nefunkčnosti), prosím, zkontrolujte nejprve stav akumulátorů v zařízení. Pokud jste přesvědčeni, že baterie jsou v pořádku, otestujte, prosím, stav baterie nabíjením alespoň po dobu 3 hodin. Pokud problém přetrvává, reklamujte prosím zařízení u svého prodejce. Prosíme o co nejpřesnější popis závady, urychlíte tak reklamační proces. Záruka se nevztahuje na vady způsobené uživatelem a na mechanické poškození.

Návody naleznete na produktových kartách výrobku v záložce soubory ke stažení na stránkách www.W-star.cz (záložky pod fotkou produktu).

Elektroodpad nesmí být vhazován do popelnice na domovní odpad. Vysloužilá zařízení prosím odneste na nejbližší sběrné místo pro elektroodpad k recyklaci.

